

NIBE Uplink™

Fjärrstyrning och övervakning av värmepumpar

NYHET



NIBE Uplink™

NIBE lanserar ett nytt, effektivt verktyg som låter dig kontrollera värmepumpen i din fastighet snabbt och enkelt – var du än befinner dig.

Via ett webbgränssnitt får du aktuell information om till exempel temperatur och värmepumpens driftstatus.

Möjlighet till extern övervakning av flera fastigheter samtidigt.

Tydlig och enkel övervakning och styrning av uppvärmning och vattentemperaturer för maximal komfort.

Vid eventuella driftstörningar får du larm via e-post och kan snabbt vidta lämpliga åtgärder.

Enkel installation – med ett klick från en nätverkskabel är det klart!

Värmepumpsparametrarna loggförs och presenteras i tydlig och lättöverskådlig parameterhistorik.

NIBE Uplink™

Frihet – var som helst, när som helst

Genom NIBE Uplink får du snabb överblick över driftstatus för värmepumpen och uppvärmningssystemet i din fastighet, och kan följa och styra uppvärmning och varmvattenproduktion. Vid eventuella driftstörningar blir du larmad via e-post och kan snabbt vidta lämpliga åtgärder.

Med NIBE Uplink behöver du inte ens vara på plats – du kan styra klimatet i din fastighet var du än befinner dig. Det är vad vi på NIBE menar med frihet.

Kompatibla produkter – besök www.nibeuplink.com.

Tekniska data

NIBE Uplink™

Installation

Innan du kan börja använda NIBE Uplink måste produkten installeras och konfigureras enligt anvisningarna i installationshandboken för den aktuella värmepumpen. Besök <http://www.nibeuplink.com> för mer information. När du kopplas upp mot NIBE Uplink kommer viss datatrafik genereras via din Internetanslutning.



Tjänsteutbud

Via NIBE Uplink har du tillgång till olika tjänstenivåer. Basnivån, som är gratis, och premiumnivån, där du mot en fast årsavgift kan välja olika, utökade tjänstefunktioner. Årsavgiftens storlek beror på vilka funktioner som valts.


Tjänstenivå	Bas	Premium ¹⁾
Övervakning	X	X
Larm	X	X
Historik ²⁾	X	X
Utökad historik ³⁾		X
Ändra inställningar ⁴⁾		X

- 1) Funktioner tillgängliga på tjänstenivå premium.
- 2) Historik omfattar 1 månads historik för ett begränsat antal parametrar, beroende på installationen.
- 3) Utökad historik sträcker sig från den tidpunkt då NIBE Uplink anslöts och omfattar ytterligare 30 parametrar, beroende på installationen.
- 4) Ändra inställningar innebär i princip full åtkomst till menyerna INOMHUSKLIMAT, VARMVATTEN och VÄRMEPUMP (med undantag för vissa undermenyer, till exempel tid & datum, mina ikoner, sms).

Systemkrav

För att NIBE Uplink ska fungera måste kraven nedan vara uppfyllda.

- Kompatibel värmepump – besök www.nibeuplink.com
- Nätverkskabel Cat.5e UTP (ej korskopplad, hane-hane), trådbunden nätverkskommunikation.
- Internetanslutning (bredband).
- Webbläsare med stöd för JavaScript. Om du använder Internet Explorer måste det vara version 7 eller högre. Se webbläsarens hjälppil.



Mina anläggningar: på den här skärmbilden visas information om systemet.

Mina anläggningar

STATUS

På den här skärmbilden visas en statusöversikt över vald anläggning. Till exempel kan temperaturer, driftstatus och eventuella driftmeddelanden visas.

SERVICEINFO

På den här skärmbilden visas viss information från menyen INFO (vilken information som visas varierar med anläggningens utformning).

ÄNDRA INSTÄLLNINGAR

Detta alternativ kräver tjänstenivå premium. Här kan du ändra inställningar för menyerna INOMHUSKLIMAT, VARMVATTEN och VÄRMEPUMP (med undantag för vissa undermenyer, till exempel tid & datum, mina ikoner, sms).

HISTORIK

Här visas anläggningens driftstatus- och temperaturhistorik i diagramform.

LARM

Här visas information och åtgärdsförslag rörande larm, samt larmhistorik.

PREMIUM

Här kan du teckna abonnemang på olika funktioner som ingår i servicenivå premium och se såväl aktuell status som historik för abonnemangen.

ANPASSA

Här kan du:

- anpassa översiktsbilden (den skärmbild som visas först vid inloggning i anläggningen)
- redigera anläggningens profil (anläggningens namn och adress)
- göra säkerhetsinställningar (tillåta andra NIBE Uplink-konton att styra och/eller övervaka din anläggning).

SUPPORT

Här kan du ladda ner handböcker och den senaste programvaran för din anläggning.